



1	520 - 670	TA01.0076.18.CJ0
2	660 - 890	TA01.0077.18.CJ0
3	890 - 1210	TA01.0078.18.CJ0

1. Połącz drążek (3) oraz poprzeczkę (2) za pomocą śruby (7).

Connect the pulling pole (3) and rod (2) by screw (7).

Соедините ручку (3) соедините штангу (2) с помощью винта (7)



2.1. Opuść ramiona pantografu (1) do pozycji poziomej.

Pull both arms of the bracket (1) down to horizontal angulation.

Опустите конструкцию пантографа (1) до вертикальной позиции

2.2. Zamontuj panele mechanizmu podnoszącego (4) do boków szafki,

za pomocą wkrętów (8), następnie załóż na panele mechanizmy podnoszące (1).

Install the panels (4) to both side of the cabinet by screws (8), then place the brackets (1) on the panels until its lock.

За монтируйте панель механизма подъемника (4) к боковой плите шкафа, с помощью винтов (8) далее соедините к панели механизмы подъемника

3.1. Dopasuj szerokość poprzeczki (2) i przekręć aby zablokować, upewnij się że drążek (3) jest zamontowany na środku poprzeczki (2).


Adjust the rod (2) to proper length and twisted it to lock, and ensure the pulling pole (3) lay on central position of the rod (2).

Отрегулируйте ширину поперечины (2) и поверните для фиксации, убедитесь, что поперечина (3) установлена в середине поперечины (2)




3.2. Połącz poprzeczkę (2) z ramionami (1) za pomocą łączników (5), korzystając z klucza imbusowego (9) oraz śrub (6).

Connect the rod (2) to the arms of the bracket with the connectors (5), and use hex key (9) to lock it with screws (6).

Соедините поперечину (2) с кронштейнами (1) с помощью соединителями (5) с помощью шестигранного ключа (9) и винтами (6)



1	2	3	4	5	6	7	8	9
1x	1x	1x	2x	2x	2x	1x	16x	1x



Lp.	A
1	520 - 670
2	660 - 890
3	890 - 1210